


Návod na použití předplacené karty Dallmayr

1. Přiložíme kartu nebo čip k terminálu.
2. Po autorizaci karty se na displeji automatu zobrazí dostupný kredit na kartě. Je-li dostatečný, lze realizovat nákup zboží.
3. Pro dobítí karty pokračujeme tímto způsobem:



- Věnujte prosím pozornost, zda se na displeji zobrazí hlášení:
„Pro dobítí vložte peníze“
- Pokud se hláška a animace na terminálu nezobrazí, není funkce dobíjení karty aktivní a nelze jí v danou chvíli dobít přes automat.
- Pokud se hlášení zobrazuje, lze vhadzovat mince a dobít kartu.



4. Vložíme mince do kávovaru, vložená částka se zapíše na displej terminálu.
5. Pokud jste vložili dostatečnou částku, již nyní lze zakoupit vámi vybraný produkt. Pokud ne a chcete ukončit dobíjení, stiskněte zelené kolečko pod displejem.



6. Aktuální použitelný zůstatek na kartě se zobrazí na displeji.

